

EVC8013B — Преобразователь USB ⇔ RS-232/RS-422/RS-485



RS-232 (DB9)

Контакт	Назначение
2	Приём (RXD)
3	Передача (TXD)
5	Земля (GND)

Контакт	Интерфейс	
	RS-422	RS-485
T- /B	Передача (-)	Инвертированный (B -)
T+ /A	Передача (+)	Не инвертированный (A +)
R-	Приём (-)	—
R+	Приём (+)	

Чип: [FTDI](#)

<http://www.gkwiki.cn/doku.php?id=evc8013b>

[User Manual](#)

Ссылки

[Товар в магазине Aliexpress \(вариант 1\)](#)

 [Товар в магазине Aliexpress \(вариант 2\)](#)

http://sysadminmosaic.ru/usb_evc8013b/usb_evc8013b

2022-09-02 22:52

