

МikroTik — Беспроводные модемы



[Беспроводные модемы](#)

Huawei E220

Список USB устройств:

Меню System/Resource кнопка Usb

или

```
/system resource usb print
```

пример вывода:

#	DEVICE	VENDOR	NAME	SPEED
0	1-0	Linux 3.3.5 xhci-hcd	xHCI Host Controller	480
1	2-0	Linux 3.3.5 xhci-hcd	xHCI Host Controller	5000
2	1-1	HUAWEI Technologies	HUAWEI Mobile	12

Нажать кнопку Advanced Mode

На вкладке General нужно задать значения полей:

- Port: usb2
- Info channel: 1
- APN

На вкладке PPP

- убрать галочку с Dial On Demand

Ссылки

[Настройка MikroTik для работы с 3G/LTE модемом](#)

http://sysadminmosaic.ru/mikrotik/mobile_broadband_modem/mobile_broadband_modem

2019-02-15 09:34

