

Слот картриджа MSX



MSX Datapack — том 1, раздел 1, глава 4 (Оригинал,  Клон Music module NMS1205, страница 5).

Стандартный слот (50 контактов)

CS1	1	2	CS2
CS12	3	4	SLTSL
NC	5	6	RFSH
WAIT	7	8	INT
M1	9	10	BUSDIR
IORQ	11	12	MERQ
WR	13	14	RD
RESET	15	16	NC
A9	17	18	A15
A11	19	20	A10
A7	21	22	A6
A12	23	24	A8
A14	25	26	A13
A1	27	28	A0
A3	29	30	A2
A5	31	32	A4
D1	33	34	D0
D3	35	36	D2
D5	37	38	D4
D7	39	40	D6
GND	41	42	CLOCK
GND	43	44	SW1
+5V	45	46	SW2
	47	48	+12V
SOUNDIN	49	50	-12V

Боковой слот (60 контактов)

SOUNDOUT	1	2	GND
GND	3	4	Phase Control
VIDEO Y	5	6	VIDEO B-Y
C VIDEO	7	8	VIDEO R-Y
EXT CLOCK	9	10	CLOCK INT/EXT
CS1	11	12	CS2
CS12	13	14	SLTSL

NC	15	16	RFSH
WAIT	17	18	INT
M1	19	20	BUSDIR
IORQ	21	22	MERQ
WR	23	24	RD
RESET	25	26	NC
A9	27	28	A15
A11	29	30	A10
A7	31	32	A6
A12	33	34	A8
A14	35	36	A13
A1	37	38	A0
A3	39	40	A2
A5	41	42	A4
D1	43	44	D0
D3	45	46	D2
D5	47	48	D4
D7	49	50	D6
GND	51	52	CLOCK
	53	54	SW1
+5V	55	56	SW2
	57	58	+12V
SOUNDIN	59	60	-12V

Сигналы выделенные *курсивом* (контакты с 1 по 10) являются уникальными для Yamaha Module Slot.

Слот на картридже (вид со стороны контактов):

60	...	2
59	...	1

Торец слота на плате MSX ([Yamaha YIS-503IIIR](#)):

Низ	...	Верх
1	...	2
...	...	...
59	...	60

 [Yamaha Module Slot Connector](#)

Сигналы

Сигнал	Тип	Описание
A0...A15	выход	сигналы адресной шины
D0...D7	вход/выход	сигналы шины данных
CS1	выход	сигнал выбор адреса 4000-7FFF ПЗУ

Сигнал	Тип	Описание
CS2	выход	сигнал выбор адреса 8000-BFFF ПЗУ
CS12	выход	сигнал выбор адреса 4000-BFFF ПЗУ (для 256 Кб)
SLTSL	выход	сигнал выбора слота
RFSH	выход	Refresh cycle signal
M1	выход	Signal expressing CPU fetch cycle
IORQ	выход	сигнал запроса ввода/вывода
MERQ	выход	Memory request signal
WR	выход	Write timing signal
RD	выход	Read timing signal
RESET	выход	System reset signal
CLOCK	выход	тактовая частота процессора 3.579545 МГц
SOUNDOUT	выход	выход звука
C VIDEO	выход	
VIDEO Y	выход	
VIDEO B-Y	выход	
VIDEO R-Y	выход	
INT	вход	Interrupt request signal to CPU
WAIT	вход	CPU's WAIT request signal
BUSDIR	вход	This signal controls direction of external databus buffer Cartridges are selected and L level is output from each cartridge at data transmission time
SOUNDIN	вход	Sound input signal (-5dBm)
Phase Control	вход	Phase Control ???
EXT CLOCK	вход	
CLOCK INT/EXT	вход	
GND	питание	сигнальная земля
+5 B		нагрузка 300 мА на каждый слот
+12 B		нагрузка 50 мА на все слоты суммарно
-12 B		
SW1	защита	для защиты при вставке/изъятии картриджа
SW2		
NC		не используется

Сигналы выделенные *курсивом* являются уникальными для Yamaha Module Slot.

Ссылки

 [MSX Cartridge slot](#)

http://sysadminmosaic.ru/msx/cartridge_slot/cartridge_slot?rev=1594135860

2020-07-07 18:31

