
MSX — Принтер

Принтер Star Gemini-10XR

Интерфейс

Тип	Восьмибитный параллельный Квитирование с BUSY и STROBE
Уровни сигналов	TTL
Разъём	Amphenol 14 контактов (в корпусе — гнездо) CENS-14M, Centronics 14



№	Назначение
1	PSTB
2	PDB0
3	PDB1
4	PDB2
5	PDB3
6	PDB4
7	PDB5
8	PDB6
9	PDB7
10	NC
11	BUSY
12	NC
13	NC
14	GND

MSX Datapack

Вилка на кабель:

- вариант 1
- вариант 2
- вариант 3

Гнездо на плату:

- вариант 1
- вариант 2

Ссылки

Printer port

MSX Datapack wiki — Capter 4 Printer Interface

Архитектура и устройства микрокомпьютеров стандарта MSX-2 — 12. Интерфейс с принтером

Philips NMS1431 Instruction Manual

http://sysadminmosaic.ru/msx/printer/printer

2024-01-26 12:12

